

REMOVEDOR DE PELUSA


MODELO: ZHV60



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea este manual de instrucciones en el interior, ya que hay información importante sobre seguridad, operación y mantenimiento del aparato. Guarde este manual para referencia en el futuro.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD



- 1. Compartimiento batería
- 2. Hoia
- 3. Soporte hoja
- 4. Cuerpo frontal
- 5. Tapa de la red
- 6. Cubierta protectiva
- 7. Compatimiento de polvo
- 8. Tapa baterìa
- 9. Boton On/Off

PRECAUCIONES PARA LA BATERÍA

- Esta unidad requiere 2 baterías AA (no incluidas) .
- Apaque la unidad, pulse el botón en la posición "Off" antes de quitar las baterías.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas recargables.

Las pilas no deben exponerse a fuentes de calor como el fuego, el sol o fuentes similares.

Retire las pilas si empiezan a calentarse o conoce a no utilizar el aparato durante un largo período.

Las baterías deben instalarse correctamente en el compartimiento de la batería.

Al quitar las pilas viejas o dañadas, elimine en modo conforme a las normativas nacionales y a la descripción siguiente. En caso de pérdida de líquido de la batería , retire todas las baterías , evitando cualquier fuga entre en contacto con la piel o la ropa. Si el fluido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa , lave la piel con agua inmediatamente. Antes de introducir las pilas, limpie a fondo el compartimiento de las pilas con una toalla de papel húmeda o sigue las recomendaciones del fabricante de la batería para la limpieza.

 Atención: Peligro de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto. Utilice sólo baterías y reemplazar con el mismo tamaño y tipo.

El uso inadecuado de las pilas puede causar fugas, sobrecalentamiento o explosión. Este líquido es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras químicas en la piel y los ojos, y es perjudicial para ingerir. Para reducir el riesgo de lesiones:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perfore, mutile, o elimine las baterías en el fuego.
- No mezcle las pilas o baterías viejas y nuevas de diferentes tipo.
- No coloque objetos metálicos que puedan entrar en contacto con los terminales de la batería y por lo tanto se puede calentar y / o provocar quemaduras .

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Gire el interruptor a la posición "Off".
- Abra la tapa del compartimento de la batería.
 Inserte dos pilas AA en el compartimiento cuidado a la polaridad.
- 4. Cierre el compartimento con la tapa.
- 5. Encienda la unidad girando el botón a la posición "On".
- 6. Retire el exceso de pelusa través de la unidad a la zona deseada, de forma rápida y segura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de comenzar otra ronda de limpieza.
- 2. Retire la unidad de cámara de polvo, limpiar con agua y conéctelo de nuevo.

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettricielettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English



Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español



Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importado de WESTIM S.p.A. Via Roberto Bracco 42/E, 00137, Roma, Italia Teléfono: +39 06 8720311

Mail: info@westim.it
Producido en Cina
Made in China

